

Byte av kretskort:

- Skruva upp de två skruvarna i botten av skyddsburken (Torx-T20)
- Dra försiktigt bort skyddsburken och avlägsna strömmatningskablarna från kretskortet. OBSERVERA ordningen på kablarna (Svarta (-) till vänster och röda (+) till höger!)
- Skruva upp kretskortets fästmuttrar (ca 10 mm höga, sexkantiga)
- Ta bort kretskortet från pinnbultarna (ta lös de två kontakterna genom att dra tillbaka på fästmekanismen)
- Placera det nya kortet på ställe och koppla kablarna. OBSERVERA ordningen på strömmatningskablarna! (Svarta (-) till vänster och röda (+) till höger!)
- Sätt tillbaka skyddsburken

Grundprogrammering av kretskortet: (pumppen är inte på)

- Koppla bort strömmen från spaken
- Håll A och B knappen intryckta och koppla på strömmen
- Släpp upp A och B knappen när den röda LED indikeringslampan börjar lysa (ca 5 sekunder efter att strömmen kopplats på)
- Fastställ dödbandsområdet genom att föra spaken framåt/bakåt/vänster/höger ca 10 mm (kan också vara längre) åt vardera håll och rullen ca 2 mm framåt/bakåt
- Efter att spakens och rullens alla riktningar blivit fastställda:
 - Kvittera med ett snabbt tryck på A-knappen (max 1 sekund) -> LED indikeringslampan blinker till
- Fastställ maxområdet för spaken och rullen: för spaken så långt det går framåt/bakåt/vänster/höger och rullen så långt det går framåt/bakåt
- Efter att spakens och rullens alla max-riktningar blivit fastställda:
 - Kvittera med ett snabbt tryck på A-knappen (max 1 sekund) -> LED indikeringslampan lyser ca 1 sekund
- Spaken är nu färdig att använda

Byte till frontlastarprogram (standard program: skogskran / -maskin)

Spaken innehåller både skogskrans- och frontlastarprogram. Skogskransprogrammet är standard. För att byta till frontlastarprogrammet gör detta:

- Strömmen bort från spaken
- Tryck ner A-knappen (den med en grop i) och koppla på strömmen
- Efter 5 sekunder börjar den röda LED lampan lysa, men håll fortfarande A-knappen intryckt
- Efter ca 2 sekunder slocknar LED-lampan. I detta skede: tryck även in B-knappen.
- Håll A- och B-knapparna intryckta i ytterligare ca 10 sekunder, tills LED lampan tänds igen.
- Nu kan du släppa upp de båda knapparna. Programmet är bytt till frontlastarläge (frontlastarprogrammet innebär i praktiken att man genom att föra spaken framåt och trycka in A-knappen får igång flytläget)

För att byta från frontlastarläge till skogskransläge gör samma procedur som beskrevs ovan.