

Instruktion för att koppla slangar och kablar till en 8-sektions ventil EX38/8

Tryck från pumpen: Port P

Tankanslutning: Port T

SEKTION 1 SVÄNG

Sväng till vänster: Port A1 Elspole a1 Kontakt V4

Sväng till höger: Port B1 Elspole b1 Kontakt V3

SEKTION 2 HUVUDBOMMEN

Huvudbommen upp: Port A2 Elspole a2 Kontakt H2

Huvudbommen ner: Port B2 Elspole b2 Kontakt H1

SEKTION 3 LILLBOMMEN

Lillbommen upp: Port A3 Elspole a3 Kontakt V2

Lillbommen ner: Port B3 Elspole b3 Kontakt V1

SEKTION 4 VÄNSTER STÖDBEN

Vänster stödben ner: Port A4 Elspole a4 Kontakt VA

Vänster stödben upp: Port B4 Elspole b4 Kontakt VB

SEKTION 5 HÖGER STÖDBEN

Höger stödben ner: Port A5 Elspole a5 Kontakt HB

Höger stödben upp: Port B5 Elspole b5 Kontakt HA

SEKTION 6 ROTATORN

Rotatorn motsols: Port A6 Elspole a6 Kontakt H3

Rotatorn medsols: Port B6 Elspole b6 Kontakt H4

SEKTION 7 GRIPEN

Gripen stängs: Port A7 Elspole a7 Kontakt HC

Gripen öppnas: Port B7 Elspole b7 Kontakt HD

SEKTION 8 BOMFÖRLÄNGNINGEN

Bomförlängningen in: Port A8 Elspole a8 Kontakt VC

Bomförlängningen ut: Port B8 Elspole b8 Kontakt VD

